

ENTRETIEN DES STORES A BANDES VERTICALES

Procéder à un dépoussiérage à l'aspirateur au préalable.

Tissus Screen, Soltis :

Nettoyage à la main sur une surface plane avec un détergent doux à 5% dans une eau à 20°C. Le savon ne doit pas contenir ni perborate, ni phosphate. Rincer à l'eau claire et laisser sécher le tissu en position verticale, store ouvert en vérifiant la planéité du tissu.

Tissu Structuré, Eco Green, Nuance, Nocturnes occultant et Nocturnes couleur :

Epongeable (ne pas frotter avec insistance). Séchage du tissu en position verticale, store ouvert en vérifiant la planéité du tissu.

Tissu Canaries et Orcades :

Tremper les lamelles 15 minutes dans de l'eau à 25°C, avec 5 g de savon doux pour 5 litres d'eau. Le savon ne doit contenir ni perchlorate, ni phosphate. Séchage du tissu en position verticale, store ouvert en vérifiant la planéité du tissu.

Tissu Déco Voile :

Dépoussiérable.



Lavage à la main uniquement

L'utilisation de machine à laver et sèche-linge sont à proscrire.